

Ceas cu alarma in forma de dinamita

Manual de instructiuni

Ceasul desteptator are doua butoane:

Cu butonul superior, in instructiuni marcat cu „T”, se schimba modul.

Cu butonul inferior, in instructiuni marcat cu „B”, se schimba setarile.

Afisare ceas cu alarma:

Ceasul afiseaza ora in mod standard. Pentru a vedea alarma, apasati butonul „B”. Pentru a vedea data, apasati din nou butonul B. Pentru a vedea secunde, apasati din nou butonul B. Pentru a reveni la afisarea orei, apasati din nou butonul B.

Pornirea/oprirea si setarea alarmei:

Apasati butonul T pentru a intra in setarea alarmei. Pe ecran apare „AL” si ceasul incepe sa clipeasca.

Pentru a activa sunetul, apasati butonul „B” - simbolul de alarma va aparea pe afisaj. Pentru a activa alarma, apasati din nou pe „B”. Se aude un semnal care emite un sunet la fiecare ora intrega, indiferent daca alarma este activata sau nu. Pentru a opri alarma, apasati din nou pe „B”. Ceasul emite un semnalul din nou, in fiecare ora. Pentru a dezactiva toate sunetele, apasati din nou B.

Pentru a seta ora alarmei, apasati „T” in modul de setare (a se vedea punctul 1). Ceasul incepe sa clipeasca. Folositi butonul „B” pentru a seta ora dorita. Apoi apasati „T” pentru a trece la minutele pe care le puteti seta cu butonul „B”. Apasati tasta „T” pentru a salva modificarile si a reveni la modul ora.

Cand alarma suna, o puteti opri cu orice tasta. Alarma nu are functia de „amanare” - alarma poate fi amanata cu 5 minute.

Setari pentru data si ora:

Pentru a seta data, apasati butonul „T” de patru ori in modul normal. Selectati luna cu butonul „B” si apoi apasati butonul „T” pentru a confirma selectia si accesati setarea zilei. Folositi butonul „B” pentru a seta ziua.

Apasati butonul „T” pentru a trece la setarea timpului. Setati timpul cu butonul „B” - puteti alege intre modul de timp de 12 si 24 de ore. Apasati „T” pentru a confirma selectia si pentru a merge la setarea minutelor. Folositi butonul „B” pentru a seta minutele si confirmati apasand „T”. Pentru a salva modificarile, trebuie sa apasati in cele din urma butonul „B”.

Atentionare:

Afisajul este protejat de o folie protectoare care trebuie indepartata.

Ceasul cu alarma merge cu o 1 baterie AAA (nu este inclusa).